

K-LINE SAMMANSÄTTNINGSANVISNING: 2-LUFT, 3-LUFT O.S.V

Fönster och dörrar som skall monteras i flera luft, levereras som 1-lufts, färdiga för sammansättning.

Följ monteringsanvisningar i dokumentet "MONTERINGSANVISNING" angående demontera båge på öppningsbart. Mellan karmarna placeras medlevererad sammansättningsprofil (se bild till höger). Tryck därefter ihop karmarna och skruva i befintligt montagehål med lämplig skruv. Se nedan bild.

Efter att man satt ihop karmarna med varandra så följ monteringsanvisning för montering i vägg. Efter montering i vägg är klar så återmonteras bågarna på sina rätta karmar. Följ monteringsanvisningar i dokumentet "MONTERINGSANVISNING".

